

Taza Desayuno 500 cc 2-824
Breakfast Cup 16,91 oz 2-824
Peso/Weight 388 gr
U. Caja/U. Box 24
0000601050002

Taza Moka 70 cc 2-515
Moka Cup 2,37 oz 2-515
Peso/Weight 141 gr
U. Caja/U. Box 24
0000600500002

Taza Te 170 cc 2-516
Tea Cup 5,75 oz 2-516
Peso/Weight 218 gr
U. Caja/U. Box 24
0000600520002

Platillo excéntrico 2-504 ø16cm
Eccentric Saucer
2-504 ø6,30"
Peso/Weight 252 gr
U. Caja/U. Box 24
0007000660002

Platillo excéntrico 2-503 ø14cm
Eccentric Saucer
2-503 ø5,51"
Peso/Weight 217 gr
U. Caja/U. Box 24
0007100610002

Platillo excéntrico 2-500 ø12cm
Eccentric Saucer
2-500 ø4,72"
Peso/Weight 129 gr
U. Caja/U. Box 24
0007200600002

Taza moka 70 cc 2-580
Moka Cup 2,37 oz 2-580
Peso/Weight 136 gr
U. Caja/U. Box 24
0000800500002

Taza te 170 cc 2-581
Tea Cup 5,75 oz 2-581
Peso/Weight 230 gr
U. Caja/U. Box 24
0000800520002

Taza desayuno 250 cc 2-582
Breakfast Cup 8,45 oz 2-582
Peso/Weight 334 gr
U. Caja/U. Box 24
0000800530002

Taza Desayuno 350 cc 2-525
Breakfast Cup 11,83 oz 2-525
Peso/Weight 359 gr
U. Caja/U. Box 24
0000600570002

Taza Desayuno 250 cc 2-517
Breakfast Cup 8,45 oz 2-517
Peso/Weight 287 gr
U. Caja/U. Box 24
0000600530002

Taza Desayuno 300cc 2-1549
Breakfast Cup øz 2-1549
Peso/Weight 423 gr
U. Caja/U. Box 24
0004900530002

Taza Te 160 cc 2-1548
Tea Cup øz 2-1548
Peso/Weight 254 gr
U. Caja/U. Box 24
0004900520002

Taza Moka 70 cc 2-1547
Moka Cup 2,37 oz 2-1547
Peso/Weight 129 gr
U. Caja/U. Box 24
0004900500002

Platillo excéntrico 2-505 ø12cm
Eccentric Saucer
2-505 ø4,72"
Peso/Weight 127 gr
U. Caja/U. Box 24
0007100600002

Platillo excéntrico 2-506 ø14cm
Eccentric Saucer
2-506 ø5,51"
Peso/Weight 202 gr
U. Caja/U. Box 24
0007000610002

Platillo excéntrico 2-504 ø16cm
Eccentric Saucer
2-504 ø6,30"
Peso/Weight 252 gr
U. Caja/U. Box 24
0007000660002

Taza Desayuno 250 cc
Breakfast Cup 8,45 oz
Peso/Weight 246 gr
U. Caja/U. Box 24
0005300530000

Taza Desayuno 250 cc
Breakfast Cup 8,45 oz
Peso/Weight 284 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300530000

Taza Té 135 cc
Tea Cup 4,56 oz
Peso/Weight 177 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300520000

Taza Caldo 210 cc
Breakfast Cup 7,10 oz
Peso/Weight 227 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300550000

Plato Té/Desayuno ø15 cm
Tea/Breakfast Saucer ø5,91"
Peso/Weight 206 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300650000

Taza Café 100 cc
Coffee Cup 3,38 oz
Peso/Weight 138 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300510000

Plato Moka/Café ø12,5 cm
Moka/Coffee Saucer ø4,92"
Peso/Weight 135 gr
U. Caja/U. Box 24
0001300600000

