



E1



E3



Z2



Z3



E5



E8



Z4



Z7



E14



S2



REGO



B10



V



D12



K10

	<p>Portadischi Disk holder Porte-disques Scheibenständer Portadiscos Держатель дисков</p>	<p>Disco inox per affettare regolabile per tagli da 1 a 8 mm Adjustable stainless steel disc for cuts from 1 to 8 mm Disque réglable en acier inox pour tranches de 1 à 8 mm Einstellbare Edstahlscheibe für Schnitte von 1 bis 8 mm Disco de acero inoxidable regulable para cortes de 1 a 8 mm Диск из нерж стали для резки 1+8 мм</p>	<p>Dischi per affettare Slicing disk Disques à trancher Schneidescheiben Discos para cortar Отрезные диски</p>	<p>Dischi per sfilacciare Shredding discs Disques à effiloche Schneidescheiben zum Raspeln Discos para desmenuzar Измельчающие диски</p>	<p>Dischi per grattugiare Grating discs Disques à râper Schneidescheiben zum Reiben Discos para rallar Отражающие диски</p>	<p>Dischi per taglio a fiammifero Shoestring cutting discs Disques à julienne Julienneschnitt Scheiben Discos para corte en forma de paja Нож для нарезания палочками</p>
Mod.		REGO	E1 - E2 - E3 - E4 - E5 E6 - E8 - E10 - E14 S1 - S2 mm	Z2 - Z3 Z4 - Z7 mm	V	H2,5 - H4 - H6 H8 - H10 mm
	TV4000 TV2000RN TV3000R TV2500 FNT FNT2V					

	Dischi per taglio a fiammiferi Shoestring cutting discs Disques à julienne Julienneschnitt Scheiben Discos para corte en forma de paja Нож для нарезания палочками	Dischi per taglio a cubetti Cubes cutting discs Disque pour couper en dés Würfelschneidescheiben Discos para corte en cubitos Кубические Отрезные Круги	
Mod.	B6 - B8 - B10 mm	D8x8 mm D10x10 mm DX o SX	D12x12 mm D20x20 mm DX o SX
TV2000RN TV3000R TV2500			

	Dischi per taglio a cubetti Cubes cutting discs Disque pour couper en dés Würfelschneidescheiben Discos para corte en cubitos Кубические Отрезные Круги
Mod.	K8x8 - K10x10 K12x12 - K20x20 mm
TV4000	

	Dischi per taglio a cubetti Cubes cutting discs Disque pour couper en dés Würfelschneidescheiben Discos para corte en cubitos Кубические Отрезные Круги	
Mod.	D8x8 mm D10x10 mm SX	D12x12 mm D20x20 mm SX
FNT FNT2V		

Per ottenere il fiammifero accoppiare il disco E con il disco B.
 To obtain the shoestring, combine disc E with disc B.
 Pour couper en julienne utiliser le disque E avec le disque B.
 Um Stäbchen zu erhalten, die Einsatzscheiben E und B zusammen verwenden.
 Para obtener la forma de paja combinar el disco E con el disco B.
 Чтобы получить рукоятку, соедините диск E с диском B.



DISCO E



DISCO B



Per ottenere il cubetto accoppiare il disco E con il disco D.
 To obtain the cube, combine disc E with disc D.
 Pour couper le petit cube utiliser le disque E avec le disque D.
 Um Würfel zu erhalten, die Einsatzscheiben E und B zusammen verwenden.
 Para obtener el cubito combinar el disco E con el disco D.
 Для нарезки кубиками использовать диск E вместе D диском K.



DISCO E



DISCO D



SOLO PER MODELLO TV4000 / MODEL TV4000 ONLY

Per ottenere il cubetto accoppiare il disco E con il disco K.
 To obtain the cube, combine disc E with disc K.
 Pour couper le petit cube utiliser le disque E avec le disque K.
 Um Würfel zu erhalten, die Einsatzscheiben E und K zusammen verwenden.
 Para obtener el cubito combinar el disco E con el disco K.
 Для нарезки кубиками использовать диск E вместе K диском K.



DISCO E



DISCO K

