

Generadores de Ozono de calidad Venta a particulares y empresas



CAÑÓN DE OZONO 4.000



Demos la bienvenida a los nuevos ozonizadores de Alta Frecuencia. **El futuro ya está aquí.**

Generadores de Ozono de calidad Venta a particulares y empresas











INTRODUCCIÓN

El modelo **Cañón de Ozono 4000** es un generador de ozono portátil para poder utilizar en aplicaciones de desodorización. No requieren instalación. De fácil transporte y manejo. Dejarlo en la sala o lugar a tratar y conectarlo a la red eléctrica. La salida de ozono se efectúa por la rejilla situada en la parte superior.

Tendrá un ambiente limpio, agradable y sin olores, eliminando virus, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismos.

"Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades. En contacto con el **ozono** los microbios quedan quemados y las toxinas destruidas" (Pasteaur)

INSTALACIÓN

- Se recomienda dejar el equipo a una altura de entre 40 a 150 cm. del suelo para una mejor desinfección y reparto de ozono en la habitación.
- Una vez preparado el lugar de colocación del equipo conectar el equipo a la red eléctrica (230 V) accionamos el interruptor, se encenderá el piloto rojo del mismo indicándonos que se esta generando ozono.
- Mantener el equipo lejos de condensaciones y humedad elevada.
- Aparato no apto para uso en exteriores no techados.
- No Abrir el equipo en funcionamiento.

<u>CAÑÓN DE</u>	<u>10 min</u>	<u>20 min</u>
<u>OZONO 4.000</u>		
Habitaciones Hoteleras	hasta 80 m ²	hasta 150 m ²
Interior de Vehículos	hasta 60 m ³	hasta 120 m ³
Comedores Públicos	hasta 90 m ²	hasta 120 m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipos fabricados con la máxima calidad, no obstante es necesaria una revisión y mantenimiento de generador una vez cada 6 meses para dar satisfacción a sus necesidades y alargar la vida útil de su equipo purificador.

CAÑÓN DE OZONO 4000		
PRODUCCIÓN OZONO	4.000 mg/h	
REGULACIÓN	Continua	
ALIMENTACIÓN	230V~ 50 Hz	
CONSUMO (Watts)	40 w/h	
DIMENSIONES (mm)	300 x 200 x 285	
PESO APROX	3 Kg	
FUSIBLE	2 A	

PRECAUCIÓN: CUANDO EL EQUIPO SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO, NO DEBERÁ HABER PERSONAS, PLANTAS NI ANIMALES EN LA ZONA DE GENERACIÓN DE OZONO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE OZONIZACIÓN, VENTILAR LA ZONA.