

Fuente Oval ø31 cm
Oval Tray ø12,20"
Peso/Weight 766 gr
U. Caja/U. Box 10
0012302160002

Bol ø12 cm 400 cc
Bowl ø4,72" 13,53 oz
Peso/Weight 305 gr
U. Caja/U. Box 24
0012305350002

Plato Té/Desayuno ø15,5 cm
Tea/Breakfast Saucer ø6,10"
Peso/Weight 258 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600650000 Turia

Plato Moka/Café ø14 cm
Moka/Coffee Saucer ø5,51"
Peso/Weight 181 gr
U. Caja/U. Box 24
0003500610000 Sofia Pro

Plato Moka/Café ø12,5 cm
Moka/Coffee Saucer ø4,92"
Peso/Weight 146 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600600000 Turia

Plato Caldo ø16 cm
Breakfast Saucer Ø6,3"
Peso/Weight 251 gr
U. Caja/U. Box 24
0003500650000 Sofia Pro

Plato Llano ø27,2 cm
Flat Plate ø10,71"
Peso/Weight 717 gr
U. Caja/U. Box 12
0012300000002

Plato Postre ø22,8 cm
Dessert Plate ø8,98"
Peso/Weight 408 gr
U. Caja/U. Box 24
0012300220002

Taza Café 95 cc
Coffee Cup 3,21 oz
Peso/Weight 121 gr
U. Caja/U. Box 24
0012300510002

Taza Té 160 cc
Tea Cup 5,41 oz
Peso/Weight 206 gr
U. Caja/U. Box 24
0012300520002

Plato Hondo Pasta 1.350 cc ø28 cm
Deep Plate Pasta 45,65 oz ø11,02"
Peso/Weight 742 gr
U. Caja/U. Box 12
0012305570002

Bol Helado ø17 x 6,5 cm 600 cc
Ice Cream Bowl
ø6,69 x 2,56" 21,12 oz
Peso/Weight 324 gr
U. Caja/U. Box 18
0012300810002

Ensaladera ø23 cm
Salad Bowl ø9,06"
Peso/Weight 605 gr
U. Caja/U. Box 10
0012300830002

Taza Desayuno 250 cc
Breakfast Cup 8,45 oz
Peso/Weight 283 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600530000 Turia

Taza Café 105 cc
Coffee Cup 3,55 oz
Peso/Weight 145 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600510000 Turia

Plato Hondo Pasta 850 cc ø24 cm
Deep Plate Pasta 28,74 oz ø9,44"
Peso/Weight 540 gr
U. Caja/U. Box 24
0012300110002

Ensaladera ø19 cm
Salad Bowl ø7,48"
Peso/Weight 345 gr
U. Caja/U. Box 18
0012300840002

Taza Té 210 cc
Tea Cup 7,10 oz
Peso/Weight 209 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600520000 Turia

Taza Moka 80 cc
Moka Cup 2,71 oz
Peso/Weight 119 gr
U. Caja/U. Box 24
0001600500000 Turia