



FABRICAY OFICINAS: C/ Velázquez, s/n. - Pol. Ind. MARIOLA - 48811 HUECAS (León)
 Apartado de Correos 72 - 45610 FUENSALIDA (Toledo)
 Tel: 925 79 44 59 / 925 79 44 79 / 925 79 41 57
 Fax: 925 79 45 02 - Móvil: 925 73 64 64
 Tel. internacional: 34-925 79 44 59
 Fax internacional: 34-925 79 45 02
 E-Mail: info@sanicen.com
 www.sanicen.com C.I.F.: E5A-6344695



FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO ROSA

Fecha: ENERO-2019

Marca: "SANYC"

I - GENERAL

TIPO:	GUANTE FLOCADO		
CLASIFICACION:	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
1168	S	8431026011688	28431026011682
1171	M	8431026011718	28431026011712
1173	L	8431026011732	28431026011736

II - FOTOGRAFÍAS



III - DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Hogar
Hostelería
Tratamiento de conservas
Limpieza doméstica e industrial
...
- **Material:** Látex Natural 100%. Con bajo contenido proteico y amoniacal. Doble capa de látex, lo que favorece mayor duración.
- **Características del producto:**
Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos.
Suaves por dentro
Terminación: con bordillo enrollado anti-goteo
Anatómico: favorece el ajuste de la mano. Adaptación total
Par: mano derecha/mano izquierda
Flexibles y resistentes
- **Color:** Rosa.
- **Polvo:** Totalmente carente de polvo lubricante.



Producto:

GUANTE FLOCADO ROSA

Fecha: ENERO-2019

Marca: "SANYC"

- **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
Interior: ALGODÓN FLOCADO (Procedimiento de acabado que consiste en colocar fibras textiles, dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort.
Este procedimiento facilita el revestimiento, desvestimiento y limita la transpiración)
- **Tipo de alimentos que puedes contactar:** el producto es apto para contacto con todo tipo de alimentos. Teniendo en cuenta que el tiempo de contacto no debe ser superior a 10 min.
- **Dimensiones:**

ISO / EN	Talla	Peso par(+/-2g)	Longitud (mm ± 5)	Anchura (mm ± 2)	Grosor (mm ±0.02)
EN-420	L	62 g	305	110	0.43
EN-420	M	60 g	305	105	0.43
EN-420	S	58 g	305	95	0.43

- **Características Físicas:**

PROPIEDAD	
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	11 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	600 % (mínimo)

- **Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015**

Hidróxido sódico 40%: NIVEL 6 LETRA: K

- **Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013**

Hidróxido sódico 40% = - 29,73 %

Producto:

GUANTE FLOCADO ROSA

Fecha: ENERO-2019

Marca: "SANYC"

• **Niveles de prestación según norma EN 388:2016**

Resistencia a la abrasión: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4
Ciclos	100	500	2000	8000

Corte por cuchilla: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4	5
Índice	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al rasgado: Nivel 1.

Nivel	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Resistencia a la perforación: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4
N	20	60	100	150

- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos. No exponer a la luz directa.
- **Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

• **Símbolos:**

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016



0010X



CAT.III



FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO ROSA

Fecha: ENERO-2019

Marca: "SANYC"

- **Presentación:**

Envase: 1 par por bolsa

Embalaje: 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja. 144 pares.

- **Recomendaciones de utilización:**

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Comprobar que no existen fugas

Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.

Alejarlos del calor

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente

- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

- **Etiquetado del envase:**

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Nº Registro Sanitario

Talla.

Número de Lote.

Marcado CE.

Código de barras (EAN-13)

Número de unidades que contiene.

Condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos.

Pictograma: Protección contra riesgos mecánicos.

- **Datos Logísticos:**

Bolsa individual: 1 par

Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
1168	S	8431026011688	28431026011682	144	8	4	4608
1171	M	8431026011718	28431026011712	144	8	4	4608
1173	L	8431026011732	28431026011736	144	8	4	4608

FICHA TÉCNICA



FABRICA Y OFICINAS: C/ Valdeyuzo, s/n - Pol. Ind. MARIOLA - 46811 HUERCAS (Toledo)
 Apartado de Correos 72 - 45610 FUENSALIDA (Toledo)
 Tel: 925 79 44 59 / 925 79 44 50 / 925 79 41 57
 Fax: 925 79 45 02 - Móvil: 925 79 64 64
 Tel. internacional: 34-925 79 44 59
 Fax internacional: 34-925 79 45 02
 E-MAIL: info@sanicen.com
 www.sanicen.com C.I.F.: ESA-4344695



FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO ROSA

Fecha: ENERO-2019

Marca: "SANYC"

IV – REQUISITOS LEGALES

- **Requisitos Legales y Normativas aplicables:**

Conformidad con normas:

- UNE-EN 420 Requisitos generales de los guantes de protección.
- UNE-EN 388 Riesgos mecánicos
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guantes de protección contra productos químicos, guante tipo C.
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos.

- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

- **Certificados CE**

CE-CAT-III, conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, por el que se regulan los Equipos de Protección Individual.

- **Nota:**

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo. Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
(TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)

FICHA TÉCNICA

